Command Name	FUNCTION	Command	System	HEX Commands (repeating IR codes)	Pronto HEX Commands (non-repeating IR codes)
POWER ON	Power the unit On	29	16	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000A 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0CA8
POWER OFF	Power the unit Off	30	16	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 09B7
			19	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0CC8	0000 0073 000A 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0CC8
DISPLAY	Change display status	71	16	0000 0073 0000 000C 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8
INFO	Show info on screen	15	16	0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8
UP	Cursor UP	80	16	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000A 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000A 0000 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8
LEFT	Cursor LEFT	85	16	0000 0073 0000 000A 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000A 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 0009 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 0009 0000 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0020 0CA8
HOME	HOME/OK	82	16	0000 0073 0000 000A 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0040 0CC8	0000 0073 000A 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0040 09B7
			19	0000 0073 0000 0009 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0040 0CC8	0000 0073 0009 0000 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0040 0CC8
RIGHT	Cursor RIGHT	86	16	0000 0073 0000 000A 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0CC8	0000 0073 000A 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 09B7
			19	0000 0073 0000 0009 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0CC8	0000 0073 0009 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0CC8
DOWN	Cursor DOWN	81	16	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000A 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8	0000 0073 000A 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8
EXIT	Exit current setting	83	16	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000A 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000A 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CA8
INPUT 1	Select Assigned Input 1	1	16	0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000C 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8
INPUT 2	Select Assigned Input 2	2	16	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 09B7
			19	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0CC8	0000 0073 000A 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0CC8
INPUT 3	Select Assigned Input 3	3	16	0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000C 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CA8
INPUT 4	Select Assigned Input 4	4	16	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0CC8	0000 0073 000A 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0CC8
INPUT 5	Select Assigned Input 5	5	16	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0CA8
INPUT 6	Select Assigned Input 6	6	16	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 09B7
			19	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0CC8	0000 0073 000A 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0CC8
INPUT BACK	Switch Input backward	33	16	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000C 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8
INPUT NEXT	Switch Input forward	32	16	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8
VOL UP	Master volume up	16	16	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8
VOL DOWN	Master volume down	17	16	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8	0000 0073 000A 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8
MUTE	Mute On & Off (Toggle)	13	16	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000A 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0CA8
PRESET 1	Select Assigned Preset 1	67	16	0000 0073 0000 000C 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000B 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CA8
PRESET 2	Select Assigned Preset 2	68	16	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000A 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0CC8	0000 0073 000A 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0CC8
PRESET 3	Select Assigned Preset 3	69	16	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000A 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000A 0000 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0CA8
PRESET 4	Select Assigned Preset 4	70	16	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0CC8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 09B7
			19	0000 0073 0000 000A 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0CC8	0000 0073 000A 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0CC8
PRESET 5	Select Assigned Preset 5	72	16	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000A 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000A 0000 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0CC8
PRESET +	Select Next Assigned Preset	47	16	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8
PRESET -	Select Previous Assigned Preset	48	16	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000C 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000C 0000 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8
NATIVE	Select Native	94	16	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0CC8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 09B7
			19	0000 0073 0000 000A 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0CC8	0000 0073 000A 0000 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0CC8
STEREO	Select Stereo Downmix	95	16	0000 0073 0000 000C 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000B 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8
DOLBY SURROUND	Select Dolby Surround	91	16	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000A 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000A 0000 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0CA8
DTS NEURAL:X	Select DTS Neural:X	92	16	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000A 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0CC8	0000 0073 000A 0000 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0CC8
AURO-MATIC	Select Auro-Matic	93	16	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000A 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000A 0000 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0CA8
STORMXT	Toggle StormX mode On/Off	96	16	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8	000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
			19	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8