StormAudio ISP / I.ISP IR Remote Control Commands Set

Remote Code: RC-5

Command Name		System	Command	FUNCTION	HEX Commands	Pronto HEX Commands
Power	**POWER ON**	**16**	**29**	Power the unit On	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 09B7
	POWER OFF	**16**	**30**	Power the unit Off	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 09B7
Volume	**VOL UP**	**16**	**16**	Master volume up	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
Control	**VOL DOWN**	**16**	**17**	Master volume down	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 09B7
	Audio MUTE (Toggle)	**16**	**13**	Mute On & Off (Toggle)	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 09B7
Input	**INPUT NEXT**	**16**	**32**	Switch Input forward	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
Source	**INPUT BACK**	**16**	**33**	Switch Input backward	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 09B7
	Input 1	**16**	**1**	Select Assigned Input 1	0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 09B7
	Input 2	**16**	**2**	Select Assigned Input 2	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 09B7
	Input 3	**16**	**3**	Select Assigned Input 3	0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 09B7
	Input 4	**16**	**4**	Select Assigned Input 4	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 09B7
	Input 5	**16**	**5**	Select Assigned Input 5	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 09B7
	Input 6	**16**	**6**	Select Assigned Input 6	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 09B7
Preset	**Preset +**	**16**	**47**	Select Next Assigned Preset (Optional)	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
	Preset 1	**16**	**67**	Select Assigned Preset 1	0000 0073 0000 000C 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 09B7
	Preset 2	**16**	**68**	Select Assigned Preset 2	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 09B7
	Preset 3	**16**	**69**	Select Assigned Preset 3	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 09B7
	Preset 4	**16**	**70**	Select Assigned Preset 4	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0CC8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 09B7
	Preset 5	**16**	**71**	Select Assigned Preset 5	0000 0073 0000 000C 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
Preferred	**Dolby Surround**	**16**	**91**	Select Dolby Surround	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 09B7
Upmix	**DTS Neural:X**	**16**	**92**	Select DTS Neural:X	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 09B7
	Auro-Matic	**16**	**93**	Select Auro-Matic	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 09B7
	Native	**16**	**94**	Select Native	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 09B7
	Stereo Downmix	**16**	**95**	Select Stereo Downmix	0000 0073 0000 000C 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7