StormAudio ISP / I.ISP IR Remote Control Commands Set

Command Name	System	Command	FUNCTION	HEX Commands	Pronto HEX Commands
POWER ON	**16**	**29**	Power the unit On	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 09B7
POWER OFF	**16**	**30**	Power the unit Off	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 09B7
DISPLAY	**16**	**71**	Change display status	0000 0073 0000 000C 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
INFO	**16**	**15**	Show info on screen	0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
UP	**16**	**80**	Cursor UP	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
LEFT	**16**	**85**	Cursor LEFT	0000 0073 0000 000A 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000A 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040 0020 09B7
HOME	**16**	**82**	HOME/OK	0000 0073 0000 000A 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0040 0CC8	0000 0073 000A 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0040 09B7
RIGHT	**16**	**86**	Cursor RIGHT	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 09B7
DOWN	**16**	**81**	Cursor DOWN	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 09B7
EXIT	**16**	**83**	Exit current setting	0000 0073 0000 000C 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
INPUT 1	**16**	**1**	Select Assigned Input 1	0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 09B7
INPUT 2	**16**	**2**	Select Assigned Input 2	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 09B7
INPUT 3	**16**	**3**	Select Assigned Input 3	0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 09B7
INPUT 4	**16**	**4**	Select Assigned Input 4	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 09B7
INPUT 5	**16**	**5**	Select Assigned Input 5	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 09B7
INPUT 6	**16**	**6**	Select Assigned Input 6	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 09B7
INPUT BACK	**16**	**33**	Switch Input backward	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 09B7
INPUT NEXT	**16**	**32**	Switch Input forward	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
VOL UP	**16**	**16**	Master volume up	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
VOL DOWN	**16**	**17**	Master volume down	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 09B7
MUTE	**16**	**13**	Mute On & Off (Toggle)	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 09B7
PRESET 1	**16**	**67**	Select Assigned Preset 1	0000 0073 0000 000C 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 09B7
PRESET 2	**16**	**68**	Select Assigned Preset 2	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 09B7
PRESET 3	**16**	**69**	Select Assigned Preset 3	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 09B7
PRESET 4	**16**	**70**	Select Assigned Preset 4	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0CC8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 09B7
PRESET 5	**16**	**72**	Select Assigned Preset 5	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 09B7
PRESET +	**16**	**47**	Select Next Assigned Preset	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
PRESET -	**16**	**48**	Select Previous Assigned Preset	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
NATIVE	**16**	**94**	Select Native	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0CC8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0040 09B7
STEREO	**16**	**95**	Select Stereo Downmix	0000 0073 0000 000C 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000C 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7
DOLBY SURROUND	**16**	**91**	Select Dolby Surround	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 09B7
DTS NEURAL:X	**16**	**92**	Select DTS Neural:X	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0040 0020 0020 09B7
AURO-MATIC	**16**	**93**	Select Auro-Matic	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0CA8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 09B7
STORMXT	**16**	**96**	Toggle StormX mode On/Off	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC8	0000 0073 000B 0000 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 09B7